

Draadloze mobiele VC Set – Handleiding:

Inhoud:

- 4 draadloze mic pods met ingebouwde luidspreker
 - o 1 Master
 - o 3 Slaves
- Oplaad base station
- Voeding voor base station
- Aansluitkabels
 - o USB
 - o Mini jack
- Info boekje



Werking:

- Zorg ervoor dat de batterijen van de mic pods voldoende opgeladen zijn. Dit kan je checken door op het batterij icoontje te drukken op de “oplaad base station”.
- Neem de “Master” eruit en sluit deze d.m.v. de meegeleverde USB kabel aan, aan je pc waar je je online vergadering mee wilt doen.
- Afhankelijk van de grote van de zaal zet je de andere 3 “slave mic pods” mee verspreid uit in je vergaderruimte. Het aanschakelen gebeurt automatisch. (Max 30s duurt het voor dat de “Slaves” mee in werking treden.
- Ga vervolgens naar je instelling van je VC programma, en kijk of de routing van de luidspreker en de micro goed staan:
 - o TC-W_66D1FB85