




Herscan handleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor de installatie van de apparatuur op het hoofdbureau (voorzitterscomputer, stembus en 1 stemcomputer). De USB-sticks voor herscanning zijn aanwezig in het hoofdbureau. Indien er meerdere nodig zijn, kunnen die worden opgevraagd via de technische bijstand: 0800 61 1 08. Voor login en paswoord contacteert u het Agentschap Binnenlands Bestuur op: 02 595 2999.

1


Sluit de voorzitterscomputer aan. Sluit de handscanner, indien aanwezig, aan in poort D2 van de voorzitterscomputer.

2



Plaats de twee zwarte USB-sticks in de USB-poorten van de elektronische stembus, **alvorens u de voorzitterscomputer opstart.**

3



Meld u aan met de naam van het stembureau en de herscan code die u telefonisch opvraagt (tel. nr. hierboven)

4



Na de installatie en diagnose ziet u het bovenstaande scherm.

5



De applicatie is nu klaar om de stembiljetten te scannen. Gebruik de stembus of de handscanner indien aanwezig.

6




Na het scannen van het stembiljet ziet u "Stem opgeslagen".

7




Bij het meermaals scannen van hetzelfde stembiljet krijgt u de melding "Stem al gescand".

8



Klik op volgende voor een overzicht van de gescande stembiljetten.

9



Als alle stembiljetten gescand zijn, kunt u op "Beëindigen" klikken.

10



U krijgt de vraag of u het herscanningsproces wil beëindigen.

11



Wacht tot de applicatie klaar is met synchroniseren.

12



Neem 1 van de USB-sticks uit de elektronische stembus

13



...en start daarmee een stemcomputer op.

14



U kunt nu het kerncijferrapport afdrukken.

15



Plaats de USB-stick terug in de elektronische stembus. Klik op "Einde".

16



De computer wordt afgesloten. Na het volledig uitschakelen kunt u de USB-sticks uitnemen.